

WiButler 1. Generation

Erstanmeldung

Einführung:

Diese Kurzanleitung gilt nur im Zusammenhang mit dem Quickstartguide, der dem Wibusler beiliegt, und beschreibt nicht die Einstellungen Ihres Routers. Der Router muss auf dhcp stehen, damit der Wibusler von ihm eine Netzwerkadresse zugeteilt bekommt (Werkseinstellung bei fast allen Routern). Für die volle Funktionstüchtigkeit muss ein Netzwerk mit Internetzugriff und ein W-Lan-Netz vorhanden sein. Der Zugriff auf den Wibusler ist nur mit einem IOS- oder Android-System möglich. Sie müssen sich mit Ihrem Handy/Tablet im W-Lan-Netz einloggen können. Setzen Sie den Wibusler nie auf Werkseinstellungen zurück, da somit unsere Programmierung verloren gehen würde und Ihnen Kosten für eine erneute Einrichtung entstehen.

Erstinbetriebnahme:


Aufstellungsort: Der Wibusler muss sich im Empfangsbereich des EnOcean-Systems befinden, es muss eine Netzwerkdose und eine Steckdose in der Nähe sein. Sollte eine Wetterstation mit eingebunden sein, wird der Standort von Weberhaus vorgegeben, damit zusätzlich eine Verbindung zum Wetterdatensendemodul besteht.

Verbinden Sie den Wibusler mit einem Netzkabel mit der Netzwerkdose. Verbinden Sie das beiliegende Netzgerät mit dem Wibusler und stecken es dann in die Steckdose. Warten Sie, bis das Blinken aufhört und die weiße LED dauerhaft leuchtet. Jetzt ist Ihr Wibusler betriebsbereit.

Laden Sie mit Ihrem Handy/Tablet die Wibusler-App aus den entsprechenden App-Stores herunter. Jetzt müssen Sie Ihr Handy/Tablet mit Ihrem Netzwerk verbinden, in dem sich auch der Wibusler befindet.

Anlegen des ersten Benutzers:

- Mit dem mitgelieferten Werkzeug so lange in die Service-Buchse drücken, bis „admin“ ertönt. Die LED am Wibusler blinkt nun grün.
- Die Wibusler-App öffnen. Jetzt sollte der Wibusler von der App gefunden und angezeigt werden. (ähnliches Bild)
- Klicken Sie auf den gefundenen Wibusler.
- Geben Sie als Benutzername „admin“ und als Passwort den Masterkey ein.
- Ihren Masterkey finden Sie auf der Unterseite des Wibuslers oder auf der mitgelieferten Servicecard.



Empfohlene weitere Schritte:

Der Wibutler wird als „Do it yourself“-Gerät verkauft. Wenn Sie Probleme bei der Einrichtung oder der Bedienung haben, wenden Sie sich bitte an Wibutler. Lediglich die Schalt-, Dimm- und Rollobefehle werden von uns vorprogrammiert. Sie finden viele Hilfestellungen und Videos auf der Internetseite von Wibutler: www.wibutler.com

- Anlegen eines ersten eigenen Benutzers mit Administrationsrechten.
- Erstellen und anschließendes Downloaden eines Backups. Ein Backup sollte immer wieder mal erstellt werden, damit nicht alles weg ist, wenn bei einem Update einmal etwas schief läuft oder andere Probleme des Gerätes auftreten.
- Registrieren des Geräts bei WiButler über die Wibutler-ID bei den Onlinefunktionen. Die Wibutler-ID ist nichts anderes als Ihre E-Mail-Adresse, auf die Sie den WiButler (das Gerät an sich) registrieren.
- Updaten des WiButlers auf die aktuelle Firmware.
- Wenn gewünscht den Fernzugriff freigeben, damit Sie auf das Gerät auch von Außerhalb Ihres WLAN-Netztes zugreifen können.
- Hinterlegen der Rolllaufzeiten für die einzelnen Rollläden, damit die Prozentangaben im WiButler einigermaßen stimmen (dies ist nicht in unserer Leistung enthalten und wird von uns auch nicht angeboten).

Ihr Peter Rosenlehner-Team