

# WiButler 2. Generation

Erstanmeldung

## Einführung:

Diese Kurzanleitung gilt nur im Zusammenhang mit dem Quick Start Guide, der dem Wibusler beiliegt. Der Router muss auf DHCP eingestellt sein, damit der Wibusler von ihrem Heimnetzwerk eine IP-Adresszuweisung erhält (Werkseinstellung bei fast allen Routern). Da der Wibusler nur über das W-Lan bedienbar ist, muss dieser an ihrem Heimnetzwerk angebunden werden. Für den vollen Funktionsumfang muss ihr Heimnetzwerk an das Internet angebunden sein. Der Zugriff ist nur mit einem IOS- oder Android-System möglich und ihr Bediengerät muss sich in dem W-Lan-Netz befinden/ angemeldet sein. Der Wibusler ist von der Fa. Rosenlehner vorkonfiguriert. Setzen Sie diesen **nie** vor der Erstinbetriebnahme und Erstellung eines Backups auf Werkseinstellungen zurück.

## Erstinbetriebnahme:

**Aufstellungsort:** Der Wibusler muss sich im Empfangsbereich des EnOcean-Systems befinden. Wie der Wibusler anzuschließen ist, entnehmen sie dem Quick Start Guide von Wibusler. Sollte eine Wetterstation mit eingebunden sein, wird der Standort von Weberhaus vorgegeben, und darf nicht verändert werden.

Sobald der Wibusler an das Heimnetzwerk und an der Steckdose angeschlossen ist, blinkt die weiße LED am Wibusler.

Warten Sie, bis das Blinken aufhört und die weiße LED dauerhaft leuchtet.

Ihr Wibusler ist nun betriebsbereit.

Laden Sie mit Ihrem Handy/Tablet die Wibusler-App aus den entsprechenden App-Stores herunter und Starten diese.

## Erstanmeldung



Aktivieren Sie an Ihrem Wibusler die den Admin-Modus, in dem Sie auf der Rückseite den Druckknopf so lang betätigen (ca. 5 bis 10 Sek.) bis dieser blau Leuchtet.

Hinweis 1: Der Admin-Modus wird nach 12 Stunden automatisch deaktiviert und ist nicht für der regulären Betrieb geeignet.

Hinweis 2: Der Admin-Modus kann jederzeit durch erneut längeres Drücken deaktiviert werden.



Bild 1




Bild 2

Öffnen Sie Die Wibus App und nach einer kurzen Aktualisierung, wird Ihnen Ihr Wibus mit Familiennamen und der Weberhausnummer (Bild 1.) angezeigt.

Sobald Sie auf Ihren Wibus klicken, öffnet sich das Fenster, wo Sie sich anmelden können. (Bild 2.)

Geben Sie nun als Benutzername „admin“ ein, und als Passwort Ihren Masterkey. Dieser befindet sich auf der Unterseite Ihrer Wibus oder auf der mitgelieferten Servicecard.

### **Empfohlene weitere Schritte:**

Der Wibus wird als „Do it yourself“-Gerät verkauft. Wenn Sie Probleme bei der Einrichtung oder der Bedienung haben, wenden Sie sich bitte an Wibus-Service. Lediglich die Schalt-, Dimm- und Beschattungsbefehle werden von uns vorprogrammiert. Sie finden viele Hilfestellungen und Videos auf der Internetseite von Wibus: [www.wibus.com](http://www.wibus.com)

- Anlegen eines ersten eigenen Benutzers mit Administrationsrechten.
- Erstellen und anschließendes Downloaden eines Backups. Ein Backup sollte immer wieder mal erstellt werden, damit nicht alles weg ist, wenn bei einem Update einmal etwas schief läuft oder andere Probleme des Gerätes auftreten.
- Registrieren des Gerätes bei WiButler über die Wibus-ID bei den Onlinefunktionen. Die Wibus-ID ist nichts anderes als Ihre E-Mail-Adresse, auf die Sie den WiButler (das Gerät an sich) registrieren.
- Updaten des WiButlers auf die aktuelle Firmware.
- Wenn gewünscht den Fernzugriff freigeben, damit Sie auf das Gerät auch von Außerhalb Ihres WLAN-Netztes zugreifen können.
- Hinterlegen der Beschattungszeiten für die einzelnen Rollläden, damit die Prozentangaben im WiButler einigermaßen stimmen (dies ist nicht in unserer Leistung enthalten und wird von uns auch nicht angeboten).
- Wenn gewünscht den Fernzugriff freigeben, damit Sie auf das Gerät auch von Außerhalb Ihres WLAN-Netztes zugreifen können.
- Hinterlegen der Rolllaufzeiten für die einzelnen Rollläden, damit die Prozentangaben im WiButler einigermaßen stimmen (dies ist nicht in unserer Leistung enthalten und wird von uns auch nicht angeboten).

## **Ihr Peter Rosenlehner-Team**

*Hinweis: Es gelten die Allgemeinen Sicherheitshinweise und Garantiebestimmungen von Wibus*